


Your HTC Desire® 601

1




1. With the left panel of the phone facing you, open the back cover from the notch at the bottom.

2



2. Continue to open from the bottom edge and the sides.

3



3. Slowly detach the cover from the phone to remove it.


Tu HTC Desire® 601

1




1. Con el panel izquierdo del teléfono orientado hacia usted, abra la cubierta posterior desde la ranura en la parte inferior.

2



2. Siga abriendo desde el borde inferior y los lados.

3



3. Separe lentamente la cubierta del teléfono para quitarla.